



无线倾角传感器
使用说明书
直连版

版 本 V1.0

更新日期 2022-08-23

www.aiterich.com

目录

前言.....	1
一、 产品用途.....	1
二、 应用原理.....	1
三、 应用中的影响因素.....	1
四、 产品监测因素.....	1
五、 产品介绍.....	1
5.1、 产品配件介绍	1
5.2、 产品尺寸	3
5.3、 产品接口功能	4
六、 产品安装.....	5
6.1、 安装天线	5
6.2、 安装在被测物表面.....	6
6.3、 安装完成	6
七、 无线倾角仪直连版的参数.....	7
7.1、 无线倾角传感器基本参数.....	7
7.2、 无线倾角传感器工作时长.....	8
八、 常见问题.....	8
九、 组网示意图.....	9

前言

感谢您选用我公司产品，如果您有什么疑问或需要请联系我们。

在进行操作前，请仔细阅读本手册，如不遵照本手册操作造成的一切严重后果用户自担。

*本文档中尺寸标注单位为 mm(除特别说明外)。

一、产品用途

三轴倾斜角度传感器是用来高精度测量三轴倾斜角度的传感器。可用于桥墩、房屋、大坝等建筑物和大型机械的倾斜角度自动化测量。

应用范围：单点布设。应用在被测物不易布线实施、测点相对较少且分散的场景。

二、应用原理

在应用中，无线倾角传感器获取高精度 MEMS 传感器的角度值，通过网络信号把数值传输到平台，经过分析计算，测出被测物的相对角度变化或绝对角度变化。

三、应用中的影响因素

1、震动的影响

测点附近有震动源震动时，会影响测量结果的准确性。

四、产品监测因素

X/Y/Z 三轴角度。

计算方式

1、绝对角度的计算：


倾角仪安装于被测物体表面，使用辅助工具(水平仪、水平泡等)使倾角仪安装的初始位置的 X/Y 两轴的角度为 0 度。之后所观测的角度即为变化的角度。

2、相对角度的计算：


倾角仪安装于被测物体表面，不需要借助辅助工具，安装的时候，只需保持倾角仪相对水平，初次安装完成后，确认一个初始值，之后每次测量的值为当前变化值，实际变化角度为=当前变化值-初始值。

五、产品介绍


5.1、产品配件介绍



无线倾角传感器




天线




3#自攻螺丝套装

5.2、产品尺寸





外观尺寸



定位孔尺寸

5.3、产品接口功能





产品接口功能二

说明：无线倾角传感器直连版分为太阳能版和充电版，根据现场使用情况选购。

太阳能版：一般应用在室外有太阳照射的场景，利用太阳能自动充电。

充电版：一般应用在室内或无太阳照射的场景，根据使用时长自行充电补充电量；充电版默认配一条 USB 转航空插头线，默认不配充电器，使用常规 USB 充电器充电即可。

如是太阳能版，通讯接口默认无功能。


六、产品安装

倾角传感器直接和测点面接触安装。建议使用 6# 钻头钻孔，8# 膨胀套，M3x25 的自攻螺丝。

注意：太阳能版本的安装，应保证倾角仪有足够的日照时长；如条件允许，宜正南向 40~45° 水平倾角安装，以此达到太阳能的最大转化效率。


6.1、安装天线

如下图所示方向，拧入天线，拧紧调整好天线方向。




6.2、安装在被测物表面

在被测物表面，定位好安装孔，钻孔，将膨胀套嵌入孔中。再把倾角仪固定安装。



6.3、安装完成

安装完成后，按下开机键，倾角仪开始工作。



七、无线倾角仪直连版的参数

7.1、无线倾角传感器基本参数

测量轴		X / Y / Z 三轴
测量范围		0~360°
分辨率		0.001°
精度		0.05°
抗冲击		10000g
网络信号		NB-IoT
网络卡		内嵌(使用期 2 年，到期续费可用)
电池		6000mAH
功耗	休眠状态	10uA
	空闲状态	50mA
	发射状态	120mA

防护等级	IP68
外壳	127mm*87mm*55mm, 铝合金
安装方式	钻孔安装/胶粘安转
工作温度	-45℃ ~ 85℃

7.2、无线倾角传感器工作时长

无线倾角传感器电池工作时长与采集频率有关，下表列出几种常规采集频率进行参考。如是太阳能版本，工作时长会相应延长(主要取决于太阳能的转化效率)。

电池容量(mAH)	采集频率	工作时长(天)
6000	24 小时	15814
6000	12 小时	11565
6000	6 小时	7522
6000	3 小时	4427
6000	2 小时	3137
6000	1 小时	1673
6000	30 分钟	866
6000	20 分钟	584
6000	10 分钟	295
6000	5 分钟	149

八、常见问题

1、为什么开机后没有数据？

可能因为网络信号差，数据未发送成功。

2、什么时候需要充电或电压不足？

每次发送数据的同时会发送电池电压情况，正常低于 2.7V 为欠压状态。

九、组网示意图

